

NASTAVITEV PROGRAMOV - DIGITALNI SPREJEMNIK NETA HD 6400, 6800

I. Preverimo ali imamo vpisanih vseh 14 transponderjev

1. Prižgemo digitalni sprejemnik in pritisnemo tipko »**MENI**«. Izberemo »Namestitev- slika parabole« in potrdimo s pritiskom na tipko »**OK**«
2. S tipko »dol« (puščica) se postavimo na izbiro »**transponderji**« in pritisnemo tipko »**OK**«
3. Na zaslonu se prikaže menu »**Seznam Transponderjev**« v oknu sateliti so izpisani vsi vneseni transponderji. Imeti moramo vnesenih 14 vrstic (transponderjev).
 - Prvi transponder frekvenca 11720, hitrost simbola 30000, izbiro satelita H ali V (pustimo ponujeno). Frekvence naraščajo po 40, torej 11760 , 11800, 11840 ... 12200 in zadnji 12240.
 - V kolikor nimate vseh vnesenih lahko dodamo s pritiskom na **modro tipko** (daljinec spodaj- 4 funkcijske tipke) ukaz »**Dodaj**« odpre se okno **Nastavitev transponderja**- kjer v drugi vrstici vtipkamo manjkajočo frekvenco (12200, 12240)
 - Postavimo se v tretjo vrstico in popravimo hitrost simbola na 30000.
 - Vnos transponderja potrdimo s tipko »**OK**« in zopet pritisnemo **modro tipko** »shrani«. Na zaslonu so zopet na seznamu transponderjev, kjer je viden vnos zadnjega. Ponovimo s tistimi, ki nam še manjkajo, nato pritisnemo tipko »**EXIT**« do izhoda iz menija.

II. Brisanje obstoječih programov:

1. Prižgemo digitalni sprejemnik in pritisnemo tipko »**OK**« odpre se meni »**Seznam programov**«
2. Na daljincu pritisnemo **zeleno tipko** (spodnji del daljinca- levo) – ukaz za urejanje programov. V zgornji vrstici utripa rumen oklepaj na prvi izbiri [], s tipko desno na daljincu (puščica) se postavimo na izbiro [**X**] (zgornji del televizijskega ekrana- slikovni znaki) za brisanje programov in potrdimo s tipko »**OK**«
3. Pritisnemo **rumeno tipko** (spodnji del daljinca – desno) - ukaz odstrani vse. Na ekranu se izpiše vprašanje »**Izbriši vse programe v seznamu?**« potrdimo s pritiskom na tipko »**OK**« na daljincu
4. Na daljincu pritisnemo tipko »**EXIT**«. Odpre se okno z vprašanjem: »Želite shraniti spremembe?« potrdimo s tipko »**OK**«
5. Na zaslonu se pojavi okno z radijskimi programi – ponovimo postopek brisanja od točke 1 do točke 4
6. Na zaslonu se pojavi »**INFO Seznam programov je prazen**«

III. Nastavitev nove programske sheme

7. Na daljincu pritisnemo tipko »**MENU**« odpre se »**Glavni meni**«
8. Na daljincu se s tipko desno (puščica) postavimo na izbiro »**namestitev**« in pritisnemo tipko »**OK**«. Odpre se okno »**Namestitev**« - postavimo se na izbiro »**Samodejno iskanje**« in pritisnemo tipko »**OK**«
9. Na zaslonu se pojavi okno izberemo start s pritiskom na tipko »**OK**« in počakamo, da se vsi programi namestijo.
10. Ob končani namestitvi se na zaslonu pojavi okno z napisom o najdenih tv in radijskih programih in vprašanjem, če želimo shraniti najdene programe. Potrdimo s pritiskom na tipko »**OK**«
11. Pritisnemo na tipko »**EXIT**« 2x, na zaslonu se pojavi prvi shranjen program.