

NASTAVITEV PROGRAMOV - DIGITALNI SPREJEMNIK EDISION

I. Brisanje obstoječih programov:

1. Prižgemo digitalni sprejemnik in pritisnemo tipko »**MENU**« odpre se okno menija v katerem izberemo »**Servis**« ter potrdimo s tipko »**OK**«
2. Na zaslonu se pojavi izbira »Urejanje programov«, ki jo potrdimo s tipko »**OK**«
3. Pritisnemo »**zeleno tipko**« (daljinec zgoraj – 4 barvne funkcijske tipke), na zaslonu se odpre okno »OPCIJE«, kjer izberemo »**Izberi VSE**« s pritiskom na tipko »**OK**«. Na zaslonu se izpiše programska shema na levi strani, na desni pa so slikovni ukazi.
4. S puščico desno na daljincu se pomaknemo na urejanje programov (slikovni ukazi) in s puščico dol izberemo ukaz **X (izbriši)**. Potrdimo s pritiskom na tipko »**OK**«, programi se izbrišejo, na zaslonu vidimo izpis »**Ni programa!**«
5. Pritisnemo tipko »**EXIT**« na zaslonu se izpiše »Ali ste prepričani, da bi shranili?« potrdimo s tipko »**OK**«. Pritiskamo tipko »**EXIT**« dokler ne pridemo ven iz menija.
6. Na zaslonu se pojavi slika radijskega programa. Potreben je izbris radijskih programov, zato ponovimo postopek od točke 1 do 4.

II. Nastavitev nove programske sheme

1. Na daljincu pritisnemo tipko »**MENU**« odpre se meni s slikovnimi ukazi, pri katerem s premikom »puščica desno« izberemo »inštalacija« in pritisnemo tipko »**OK**«
2. Izberemo ukaz »**Inštalacija satelitov**« s pritiskom na tipko »**OK**«; odpre se okno za urejanje satelitov. Pritisnemo **rdečo tipko**- nad tipko »menu« (4 funkcijske tipke), na zaslonu se izpiše okno »**Iskanje**«. S puščico navzdol se pomaknemo do izbire »**NIT iskanja**« in izberemo- vključeno, potrdimo z »**OK**«, nato se pomaknemo na »**OK za iskanje**« in potrdimo s tipko »**OK**«. Digitalni sprejemnik začne z iskanjem programov, zato ga ne smemo izklapljati. Ko sprejemnik zaključi z iskanjem programov samodejno shrani in se postavi na prvi shranjen program.
3. Nastavitev programov je zaključena.

III. Zaklepanje programov

1. Pritisnemo tipko »**MENU**« in izberemo »**Servis**« ter potrdimo s tipko »**OK**«
2. Na zaslonu se pojavi izbira »**Urejanje programov**«, ki jo potrdimo s tipko »**OK**«
3. Postavimo se na program, ki ga želimo zakleniti in pritisnemo tipko »**OK**« (hkrati lahko označimo več programov - s pritiskanjem na tipko »**OK**«). Izbrani programi so rahlo obarvani (sivo). S tipko desno (puščica) se postavimo na slike za urejanje programov in s »puščico dol« na ukaz »**Zaklenjeni**« (slika ključavnice) ter pritisnemo tipko »**OK**«. Na označenih programih se pojavi znak za zaklep.
4. Pritisnemo tipko »**EXIT**«. Na zaslonu se izpiše okno in vprašanje »Ali ste prepričani, da bi shranili?« potrdimo s pritiskom na tipko »**OK**«.
5. Zaklep programov je zaključen.